

3005006.1



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.
Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.
Prosimu, da pred uporabo pazljivo preberete celotna navodila in jih stranite za bodočo uporabo.



Protect your eyes.
Protégez vos yeux.
Schützen Sie Ihre Augen.
Protejed sus ojos.
Proteggere gli occhi.
Zaščitite vaše oči.



Protect your ears.
Protégez vos oreilles.
Schützen Sie Ihre Ohren.
Protejed vuestros oídos.
Proteggere le orecchie.
Zaščitite vaša ušesa.



Protect your hands.
Protégez vos mains.
Schützen Sie Ihre Hände.
Protejed vuestras manos.
Proteggere le mani.
Zaščitite vaše roke.



CAUTION Potential finger trap/pinchment points
ATTENTION Vous pourriez vous pincer/coincer les doigts
VORSICHT Finger einklemmen/quetschen möglich
PRECAUCIÓN Posibles puntos de captura de dedos
AVVERTENZA Potenziale pericolo di intrappolamento delle dita
POZOR Potencialna past za prste/blazinice prstov



Re-tighten fixings every 6 months
Resserrez les fixations tous les six mois
Befestigungen alle 6 Monate nachziehen
Apretad de nuevo las fijaciones cada 6 meses
Riavvitare le viti ogni 6 mesi
Ponovno zategnite pritrdilne elemente vsakih 6 mesecev



35kg/77lb

Maximum.
Maximum.
Maximal.
Máximo.
Massimo.
Maksimum.

VESA compatibility -
75 x 75
100 x 100
200 x 100
200 x 200



EN

Basic safety precautions should always be followed.

INTENDED USE This product is not intended for outdoor use. This product is not intended as a climbing structure and it is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

BEFORE FIRST USE Locate the product in a suitable area where it will not create an obstruction. Locate away from sources of combustion.

GENERAL SAFETY The assembly pack may contain small parts which can pose a choking hazard to children and pets. Do not overload the product as this may result in damage to the product or personal injury.

CLEANING & MAINTENANCE Do not clean the product with any abrasive cloths or chemicals. Solvents or detergents can cause damage to the surface. Periodically check and re-tighten fittings where applicable. Re-tighten all fittings after first week following assembly. To clean, sponge down with warm water, a soft cloth and mild detergent. Ensure you have all the pieces listed. If you are missing any components, contact our customer services department at support@domu.co.uk

FR

Les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies.

UTILISATION PRÉVUE Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. Ce produit ne doit pas être utilisé comme une échelle et ce n'est pas un jouet. Les enfants devraient toujours être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Placez le produit dans un endroit approprié où il ne créera pas d'obstruction. Éloigner des sources de combustion.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE Le kit de montage peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux domestiques. Ne surchargez pas le produit car cela pourrait l'endommager ou causer des blessures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN Ne nettoyez pas le produit avec des chiffons abrasifs ou des produits chimiques. Solvants ou les détergents peuvent endommager la surface. Vérifiez et resserrez périodiquement les raccords, le cas échéant.

Resserrer tous les raccords après la première semaine suivant le montage. Pour nettoyer, éponger avec de l'eau tiède, un chiffon doux et un détergent doux. Assurez-vous d'avoir tous les morceaux énumérés. S'il vous manque des composants, contactez notre service clientèle à l'adresse hello@domu.co.uk (UK / EU)

DE

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten immer beachtet werden.

NUTZUNGSZWECK Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht als Klettergerüst gedacht und es ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Stellen Sie das Produkt an einem geeigneten Ort auf, an dem es keine Verstopfungen gibt. Nicht in der Nähe von Verbrennungsquellen aufstellen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT Das Montagepaket kann kleine Teile enthalten, die eine Erstickungsgefahr für Kinder und Haustiere darstellen können. Überladen Sie das Produkt nicht, da dies zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen kann.

REINIGUNG UND WARTUNG Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuerlappen oder Chemikalien. Lösungsmittel oder Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Überprüfen Sie gegebenenfalls regelmäßig die Anschlüsse und ziehen Sie sie wieder fest. Ziehen Sie alle Anschlüsse nach der ersten Woche nach der Montage wieder fest. Zum Reinigen mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile aufgelistet haben. Wenn Sie Komponenten vermissen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter hello@domu.co.uk (UK / EU)

ES

Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.

USO PREVISTO Este producto no es para uso en exteriores. Este producto no pretende ser una estructura de escalada y no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN Ubique el producto en un área adecuada donde no cree una obstrucción. Localizar lejos de fuentes de combustión.

SEGURIDAD GENERAL El paquete de ensamblaje puede contener piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para niños y mascotas. No sobrecargue el producto, ya que podría dañar el producto o provocar lesiones personales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO No limpie el producto con paños o productos químicos abrasivos. Disolventes o Los detergentes pueden dañar la superficie. Revise periódicamente y vuelva a apretar los accesorios donde corresponda. Vuelva a apretar todos los accesorios después de la primera semana después del montaje. Para limpiar, esponja con agua tibia, un paño suave y un detergente suave. Asegúrate de tener todas las piezas listadas. Si le falta algún componente, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en hello@domu.co.uk (UK / EU)

IT

Le precauzioni di sicurezza di base dovrebbero sempre essere seguite.

USO PREVISTO Questo prodotto non è destinato per uso esterno. Questo prodotto non può essere utilizzato come struttura per arrampicarsi e non è un giocattolo. I bambini devono essere supervisionati affinché non giochino con il prodotto.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO Localizzare il prodotto in un'area adatta dove non crei ostruzioni. Individuare lontano da fonti di combustione.

SICUREZZA GENERALE La confezione di assemblaggio può contenere piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini e gli animali domestici. Non sovraccaricare il prodotto in quanto ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.

PULIZIA E MANUTENZIONE Non pulire il prodotto con panni abrasivi o prodotti chimici. Solventi o i detersivi possono causare danni alla superficie. Controllare periodicamente e serrare nuovamente i raccordi laddove applicabile. Stringere di nuovo tutti i raccordi dopo la prima settimana dopo il montaggio. Per pulire, spugnare con acqua tiepida, un panno morbido e un detergente delicato. Assicuratevi di aver elencato tutti i pezzi. Se mancano componenti, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo support@domu.co.uk

SL

Vedno je potrebno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.

NAMEN UPORABE Ta izdelek ni namenjen za zunanjo uporabo. Ta izdelek ni namenjen za plezanje in ni igrača. Otroci morajo biti pod nadzorom, da zagotovite, da se ne igrajo z izdelkom.

PRED PRVO UPORABO Poiščite primerno mesto za namestitev, kjer izdelek ne bo predstavljal ovire. Držite stran od virov gorenja.

SPLOŠNA VARNOST Sestavni paket lahko vsebuje majhne delce, ki predstavljajo tveganje za zadušitev pri otrocih in domačih živalih. Ne preobremenjujte izdelka, ker lahko povzročite poškodbe na izdelku ali osebah.

ČIŠČENJE & VZDRŽEVANJE

Ne čistite produkta z abrazivnimi krpami ali kemikalijami. Topila ali detergenti lahko poškodujejo površino. Redno preverjajte in ponovno zategnite pritrdilne elemente, kjer je to potrebno. Ponovno zategnite vse pritrdilne elemente po prvem tednu uporabe naprave. Pri čiščenju obrišite s toplo vodo, mehko krpo in blagim detergentom. Prepričajte se, da imate vse dele s seznama. Če pogrešate katerega od sestavnih delov, se obrnite na oddelek za stike s strankami na support@domu.co.uk

EN

IMPORTANT When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes.
Ensure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting the unit to be installed.
If you are unsure it is recommended you contact a suitable qualified tradesperson.

TIPS Ensure you use a recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles, ensure the wall plug is fitted below the ceramic tile to avoid splitting or cracking.
Ensure the wall plugs are well fitted and are a secure fit to the drilled hole.

FR

IMPORTANT Lorsque vous percez dans un mur, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils cachés derrière.
Vérifiez que les vis et les chevilles utilisées conviennent au support de l'unité installée.
Si vous n'êtes pas sûr, il est conseillé de contacter un artisan qualifié.

ASTUCES Assurez-vous de toujours utiliser une mèche recommandée, correspondant à la taille des trous et des chevilles. Faites très attention lorsque vous percez haut dans un mur, dans un plafond et des tuiles en céramique. Assurez-vous que la cheville est bien placée sous la tuile en céramique pour éviter que quelque chose ne craque ou ne se fende.
Vérifiez que les chevilles sont bien en place et s'adaptent parfaitement au trou percé.

DE

WICHTIG Achten Sie beim Bohren in Wände immer darauf, dass keine verdeckten Kabel oder Rohre oder ähnliches vorhanden sind.
Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Schrauben und Dübel geeignet sind, das zu installierende Gerät zu tragen.
Wenn Sie unsicher sind empfehlen wir, einen geeigneten qualifizierten Fachmann zu kontaktieren.

TIPPS Stellen Sie sicher, dass Sie einen Bohrer verwenden, der zur Größe der Wandschraube und zur Größe des Lochs passt.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in hohe Wände, Decken und Keramikfliesen bohren. Achten Sie darauf, dass der Dübel unter der Keramikfliese angebracht ist, um ein Spalten oder Reißen zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass die Dübel gut angebracht sind und sicher in das Bohrloch passen.

ES

IMPORTANTE Cuando taladréis paredes, comprobad que no haya cables o tuberías ocultos.
Asegúrese de que los tornillos y los enchufes de pared que se utilizan sean adecuados para soportar la unidad que se va a instalar.
Si no estáis seguro, os recomendamos que contactéis a un profesional cualificado adecuado..

CONSEJOS Asegúrese de usar una broca recomendada para que coincida con el enchufe de pared y el tamaño del orificio. Tened especial cuidado al taladrar paredes altas, techos y baldosas de cerámica, asegúrese de que el tapón de pared esté colocado debajo de la baldosa de cerámica para evitar rajaduras o grietas. Asegúrese de que los enchufes de pared estén bien ajustados y que se ajusten de manera segura al orificio perforado.

IT


IMPORTANTE Quando si fora nelle pareti controllare sempre che non ci siano cavi o tubi nascosti.
Accertarsi che le viti e le prese a muro in uso siano idonee per supportare la struttura da installare.
In caso di dubbi, si prega di consultare un negoziante qualificato.

SUGGERIMENTI Accertarsi di usare una punta da trapano consigliata per abbinare la presa a muro alle dimensioni dei fori. Prestare particolare attenzione quando si forano pareti alte, soffitti e piastrelle in ceramica, accertarsi che la presa a muro sia fissata al di sotto della piastrella in ceramica per evitare separazioni o rotture. Accertarsi che le prese a muro siano fissate bene e in una posizione sicura per forare.

SL

POMEMBNO Pred vrtnanjem v stene vedno preverite, da ni skritih kablov ali cevi.
Prepričajte se, da so vijaki in stenski vložki primerni za podpora enote, ki jo montirate.
Če niste prepričani, priporočamo, da se obrnete na ustreznega kvalificiranega trgovca.

NASVETI Prepričajte se, da uporabljate priporočene svedre in da ustrezajo vložkom in velikosti luknj.
Posebno pozornost posvetite vrtnanju v visoke zidove, strop in keramične ploščice. Zagotovite, da je stenski vložek nameščen pod keramično ploščico, da se izognete razpokam ali poškodbam.
Zagotovite, da se vložek dobro prilega in je varno pritrdjen v izvrtano luknjo.



Shield Anchor

For use with heavier items such as TVs.

Cheville blindée

À utiliser avec des objets plus lourds, par exemple des TV.

Schildanker

Zur Verwendung mit schwereren Gegenständen wie Fernsehgeräten.

Ancla de escudo


Para usar con artículos más pesados como televisores.

Ancoraggio

Da usare con articoli più pesanti delle TV.

Sidro za ščit

Za uporabo pri težjih predmetih, kot je TV.



Hammer Fixing

Use with wall stuck with plaster board. The Hammer fixing allows it to be fixed to a wall rather than the plaster board.

Scellement au marteau

À utiliser dans les murs en placoplâtre. Le scellement au marteau permet de le fixer au mur plutôt qu'au plâtre.

Hammerbefestigung

Für die Verwendung mit einer Wand, die mit Gipskarton verklebt ist. Die Hammerbefestigung ermöglicht die Befestigung an einer Wand und nicht an der Gipsplatte.

Fijación de martillo


Para usar con pared pegada con placa de yeso. La fijación del martillo permite que se fije a una pared en lugar de a la placa de yeso.

Fissaggio a martello

Da usare con tutti i muri bloccati con pannelli di cartongesso. Il fissaggio a martello consente il fissaggio a muro piuttosto che al cartongesso.

Pritrditev kladiwa

Uporaba pri stenah, obloženih z mavčnimi ploščami. Pritrditev kladiwa mu omogoča, da je pritrjen na steno in ne na mavčno ploščo.



Cavity Fixing Heavy Duty

For use when supporting heavy loads for example cabinets and shelving.

Fixation robuste sur cavité

À utiliser pour supporter les charges lourdes, par exemple des vitrines ou des étagères.

Hohlraumbefestigung Schwerlast

Zur Verwendung beim Tragen schwerer Lasten, z. B. Schränke und Regale.

Reparación de cavidades para trabajo pesado


Para usar al soportar cargas pesadas, por ejemplo, gabinetes y estanterías.

Fissaggio cavità resistente

Da usare per supportare carichi pesanti per esempio per armadi e mensole.

Vdolbina za pritrjevanje večje teže

Za uporabo pri podpori težkih kosov, kot so omare in police.



Cavity Fixing

For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

Fixation sur cavité

À utiliser pour les cloisons en placoplâtre ou les portes en bois creuses.

Hohlraumbefestigung

Zur Verwendung mit Trennwänden aus Gipskartonplatten oder hölzernen Hohlraumtüren.

Fijación de la cavidad


Para usar con tabiques de yeso o puertas de madera huecas.

Fissaggio cavità

Da usare per divisioni in cartongesso o porte in truciato.

Vdolbina za pritrjevanje

Za uporabo pri delih z mavčno ploščo ali votlih lesenih vratih.



Standard Wall Plug

Suitable for use on most types of wall such as brick, breeze block, concrete, stone, wood or plaster.

Cheville standard

Convient à la plupart des types de mur, par exemple en briques, en parpaings, en ciment, en pierre, en bois ou en plâtre.

Standard Wanddübel

Geeignet für die meisten Wandtypen wie Ziegelstein, Windschutz, Beton, Stein, Holz oder Putz.

Tarugo de pared estándar

Adecuado para usar en la mayoría de los tipos de paredes, como ladrillos, bloques de brisa, concreto, piedra, madera o yeso.

Presa a muro standard


Adatta per la maggior parte delle pareti come mattoni, pezzi di cemento, calcestruzzo, pietra, legno o gesso.

Standardni zidni vtič


Primeren za uporabo na večini tipov sten, kot so opeka, beton, kamen, les ali mavec.

We support the majority of TV Models.
Note - Hardware supplied may not be suitable for all models of TV's.
Please contact our customer services at
Support@domu.co.uk and we will help.


TOOLS REQUIRED | OUTILS NÉCESSAIRES | WERKZEUGE BENÖTIGT | HERRAMIENTAS
NECESARIAS | STRUMENTI NECESSARI | ZAHTEVANO ORODJE




COMPONENTS | COMPOSANTS | KOMPONENTEN | COMPONENTES | COMPONENTI |
KOMPONENTE



1 1x



2 2x



3 1x



A ST6.3x55 4x




B 4x



C M4x12 4x



D M5x12 4x



E M6x16 4x



F M8x16 4x



G D5 4x




H D8 4x



I 4x

We recommend you have somebody hold the wallplate/bracket against the wall whilst you sit and determine the height is suitable for the best viewing experience. Once you are comfortable, proceed to mark the wall for pilot holes.



NOTES!


Since every home has unique air flow characteristics and maximum allowable operating temperatures can vary for various model TVs, actual temperatures should be validated at the time of installation.


TVs should not be mounted in areas that exceed the temperatures recommended in the manufacturers technical specifications.

Suggestions on how to reduce the TV temperature if mounting above a fireplace -

a. Increase 'A' dimension.

b. Increase 'C'; however, increasing 'B' beyond the maximum recommended typically results in higher temperatures.






Use a stud finder to locate wall studs.

Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants des murs.

Verwenden Sie einen Bolzensucher, um die Wandbolzen zu lokalisieren.
Use un buscador de postes para ubicar postes de pared.

Utilizzare un cercatore di perni per individuare i perni a parete.

Uporabite iskalnik stenskih okvirjev za iskanje okvirjev.



* Spirit Level recommended for this step.

Use the Wall Plate on the Bracket (I) to mark the 4 mounting holes (2 at the top and 2 at the bottom) over wall studs. NOTE Use of a Stud Finder (not included) is recommended.


Utilisez la plaque murale sur le support (I) pour marquer les 2 trous de montage (2 en haut et 2 en bas) sur les montants du mur. REMARQUE L'utilisation d'un détecteur de montants (non inclus) est recommandée.

Verwenden Sie die Wandplatte an der Halterung (I), um die 4 Befestigungslöcher (2 oben und 2 unten) über den Wandbolzen zu markieren. HINWEIS Die Verwendung eines Stud Finder (nicht im Lieferumfang enthalten) wird empfohlen.

Use la placa de pared en el soporte (I) para marcar los 4 agujeros de montaje (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior) sobre los montantes de la pared. NOTA Se recomienda el uso de un buscador de pernos (no incluido).


Utilizzare la piastra a parete sulla staffa (I) per contrassegnare i 4 fori di montaggio (2 nella parte superiore e 2 nella parte inferiore) sui perni della parete. NOTA Si consiglia l'uso di uno Stud Finder (non incluso).

Uporabite stensko ploščo na nosilcih (I) za označitev 4 namestitvenih luknj (2 na vrhu in 2 na dnu) na stenskih nosilcih. OPOMBA Priporočamo, da uporabite iskalnik stenskih okvirjev (ni priložen).





Carefully drill the pilot holes.
Percez soigneusement les avant-trous.
Bohren Sie vorsichtig die Führungslöcher.
Taladre con cuidado los agujeros piloto.
Praticare con cura i fori pilota.
Previdno izvrtaite vodilne luknje.

4



5





Use the Wall Plate on the Bracket (I) to mark the 4 mounting holes (2 at the top and 2 at the bottom) over wall studs. NOTE Use of a Stud Finder (not included) is recommended.


Utilisez la plaque murale sur le support (I) pour marquer les 2 trous de montage (2 en haut et 2 en bas) sur les montants du mur. REMARQUE L'utilisation d'un détecteur de montants (non inclus) est recommandée.

Verwenden Sie die Wandplatte an der Halterung (I), um die 4 Befestigungslöcher (2 oben und 2 unten) über den Wandbolzen zu markieren. HINWEIS Die Verwendung eines Stud Finder (nicht im Lieferumfang enthalten) wird empfohlen.


Use la placa de pared en el soporte (I) para marcar los 4 agujeros de montaje (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior) sobre los montantes de la pared. NOTA Se recomienda el uso de un buscador de pernos (no incluido).

Utilizzare la piastra a parete sulla staffa (I) per contrassegnare i 4 fori di montaggio (2 nella parte superiore e 2 nella parte inferiore) sui perni della parete. NOTA Si consiglia l'uso di uno Stud Finder (non incluso).


Uporabite stensko ploščo na nosilcih (I) za označitev 4 namestitvenih lukenj (2 na vrhu in 2 na dnu) na stenskih nosilcih. OPOMBA Priporočamo, da uporabite iskalnik stenskih okvirjev (ni priložen).




Carefully drill the pilot holes.
Percez soigneusement les avant-trous.
Bohren Sie vorsichtig die Führungslöcher.
Talad্রে con cuidado los agujeros piloto.
Praticare con cura i fori pilota.
Previdno izvrtajte vodilne luknje.




PROTECT THE FACE of your TV when laying it
down for installation




FLAT BACK




CURVED BACK



INSET HOLES



CABLES



CAUTION! Verify adequate thread engagement with your
screw/washer/spacer combination AND TV bracket.

- Too short will not hold the TV.
- Too long will damage the TV.




TOO SHORT




CORRECT



TOO LONG





Using two people, hold the TV and loosen (but **DO NOT** remove) the tilt bolt on both Brackets. Tilt to desired position and secure.

NOTE This mount has a 0° to -30° tilt position.

À l'aide de deux personnes, tenez le téléviseur et desserrez (mais **NE retirez PAS**) le boulon d'inclinaison des deux supports. Inclinez à la position souhaitée et sécurisez.

REMARQUE Ce support a une position d'inclinaison de 0° à -30°.

Halten Sie das Fernsehgerät mit zwei Personen fest und lösen Sie die Kippschraube an beiden Halterungen (entfernen Sie sie jedoch **NICHT**). In die gewünschte Position kippen und sichern.

HINWEIS Diese Halterung ist um 0° bis -30° geneigt.

Con dos personas, sostenga el televisor y afloje (pero **NO quite**) el perno de inclinación en ambos soportes. Incline a la posición deseada y asegure.

NOTA Este soporte tiene una posición de inclinación de 0° a -30°.

Utilizzando due persone, tenere la TV e allentare (ma **NON rimuovere**) il bullone di inclinazione su entrambi le staffe. Inclinare nella posizione desiderata e fissarlo.

NOTA Questo supporto ha una posizione di inclinazione da 0° a -30°.

S pomočjo dveh oseb pridržite TV in popustite (vendar **NE ODSTRANITE**) nagibnega vijaka na obeh nosilcih. Nagnite v željen položaj in pritrdite.

OPOMBA Ta nosilec ima nagib od 0° do -30°.



EN

DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@domu.co.uk

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

FR

INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE
Veuillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENT Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter support@domu.co.uk

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur www.vonhaus.com/warranty. Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

DROITS D'AUTEUR Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois.

DE

ENTSORGUNG Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

KUNDENSERVICE Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@domu.co.uk

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf www.vonhaus.com/warranty. Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

COPYRIGHT Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

ES

INFORMACION DE DESECHO Por favor, recicla en las instalaciones correspondientes. Consultad con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con support@domu.co.uk

GARANTÍA Para registrar vuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a www.vonhaus.com/warranty. Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

IT

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

SERVIZIO CLIENTI Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si richiede supporto, contattare
support@domu.co.uk

GARANZIA Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su www.vonhaus.com/warranty. Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia. I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori. La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

COPYRIGHT Tutto il materiale contenuto nel presente manuale delle istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

SL

INFORMACIJE O ODSTRANITVI
Reciklirajte, prosimo, kadar je to mogoče. Nasvet glede recikliranja poiščite pri lokalnih uradih.

SLUŽBA ZA STRANKE Če imate težave pri uporabi izdelka in potrebujete pomoč, se obrnite na
support@domu.co.uk

GARANCIJA Če želite registrirati svoj izdelek in ugotoviti, če izpolnjujete pogoje za brezplačno podaljšano garancijo, odprite povezavo na www.vonhaus.com/warranty. Prosimo, hranite dokazilo o nakupu ali izjavo z datumom nakupa. Garancija velja samo, če izdelek uporabljate izključno na način, ki je naveden na strani z opozorili v tem priročniku in so natančno upoštevana vsa druga navodila. Vsaka zloraba izdelka ali način njegove uporabe bodo povzročili neveljavnost garancije. Vrnjeno blago ne bo sprejeto, razen če ga ponovno zapakirate v originalno embalažo in priložite ustrezen in izpolnjen obrazec za vračilo. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. Po tej garanciji nobenih pravic nimajo osebe, ki kupujejo rabljeno napravo ali za komercialno ali skupinsko uporabo.

AVTORSKE PRAVICE Vse gradivo v tem priročniku je zaščiteno pod blagovno znamko DOMU. Vsaka nepooblaščen uporaba lahko krši globalne zakone o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in druge zakone

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance. Should you require further assistance with your purchase, you can contact us at
support@domu.co.uk

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd. Made in China for DOMU Brands. M24 2RW.

MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil. Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez nous contacter a
support@domu.co.uk

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. M24 2RW.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne unter (email) kontaktieren.
support@domu.co.uk

VonHaus ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. M24 2RW.

GRACIAS

Gracias por comprar vuestro producto/aparato. Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis contactarnos a
support@domu.co.uk

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Hecha en China para DOMU Brands. M24 2RW.

GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto. Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci all'indirizzo email
support@domu.co.uk

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Made in Cina per DOMU Brands. M24 2RW.

HVALA

Hvala za nakup vašega izdelka/naprave. Če potrebujete nadaljno pomoč pri nakupu, se obrnite na
support@domu.co.uk
VonHaus je registrirana blagovna znamka DOMU Brands Ltd. Izdelano na Kitajskem, DOMU Brands. M24 2RW.